





Per variare la direzione del getto, ruotare l'asta in senso orario o antiorario tenendo bloccato il corpo dell'irrigatore.





Questa operazione deve essere eseguita mentre l'impianto è in funzione.



Per Pop-Up (cod.): 90133


Per aumentare o diminuire la lunghezza del getto:

- ruotare la vite a brugola da 3mm in senso antiorario per aumentare la gittata ed in senso orario per diminuirla.





Per Pop-Up (cod.): 90133

Se entrano sassolini, sabbia, terra od altri corpi estranei nella testina, seguire questa procedura:
 - tenere ferma l'asta dell'irrigatore con una mano e svitare la parte superiore con l'altra mano
 - estrarre il filtro e pulirlo, insieme alla parte superiore dell'irrigatore sotto un getto d'acqua corrente
 - rimettere il filtro in posizione e riavvitare la parte superiore dell'irrigatore.



Per Pop-Up (cod.): 90133

Tabelle relative ai consumi degli irrigatori.

Pop-Up area quadrata (cod.): 90133				64 m ²
Bar	l/min	m ²		
1,5	8,9	36,0	A B	5,5 m
2,0	10,3	49,0	A B	6,3 m
3,0	12,6	64,0	A B	7,3 m

Per Pop-Up (cod.): 90133