



Para variar la dirección del chorro, gire la varilla hacia la derecha o izquierda, manteniendo bloqueado el cuerpo del aspersor.

Esta operación se debe efectuar mientras el equipo está funcionando.




Para Mini-Rotor 90° - 210° (cód.): 90460 - 90464

Para variar el ángulo de riego de 90° a 210°: gire la virola grafilada hacia la derecha para aumentarlo y hacia la izquierda para disminuirlo.



Para Mini-Rotor 90° - 210° (cód.): 90460 - 90464

Para regular la longitud del chorro: mientras el equipo está funcionando, introduzca un destornillador en el tornillo situado en el cabezal del aspersor. Gire hacia la izquierda para aumentar el alcance o a la derecha para disminuirlo.



Para Mini-Rotor 90° - 210° (cód.): 90460 - 90464  
 Para Mini-Rotor 360° (cód.): 90462 - 90466

Tablas de consumos de los aspersores.

Mini-Rotor (cód.): 90460									
90° - 210°									
Bar	90° l/min	180° l/min	210° l/min	90° m		180° m		210° m	
1,5	1,12	5,1	2,10	4,7	6,6	2,47	4,8	6,8	
2,0	1,23	5,5	2,35	5,2	7,4	2,75	5,2	7,4	
3,0	1,57	6,4	2,90	6,1	8,6	3,42	6,1	8,6	

Mini-Rotor (cód.): 90462				
360°				
Bar	l/min	m <sup>2</sup>	m	
1,5	4,17	69,4	4,7	6,6
2,0	4,72	84,9	5,2	7,4
3,0	5,80	116,9	6,1	8,6

Mini-Rotor (cód.): 90464									
90° - 210°									
Bar	90° l/min	180° l/min	210° l/min	90° m		180° m		210° m	
1,5	2,53	7,1	6,03	7,1	10,0	7,1	7,1	10,0	
2,0	2,77	8,2	6,85	8,2	11,6	8,2	8,2	11,6	
3,0	3,38	9,1	8,37	9,1	12,9	9,1	9,1	12,9	

Mini-Rotor (cód.): 90466				
360°				
Bar	l/min	m <sup>2</sup>	m	
1,5	10,34	158,4	7,1	10,0
2,0	11,72	221,7	8,2	11,6
3,0	14,37	260,2	9,1	12,9

Para Mini-Rotor 90° - 210° (cód.): 90460 - 90464  
 Para Mini-Rotor 360° (cód.): 90462 - 90466